



## Montageanleitung Diffusionssperre an Trinkwasserleitungen aus Kunststoff

Nach den Vorgaben des Bundesumweltamts müssen ab 2022 vor isolierte Trinkwasserleitungen aus Kunststoffen mit einer Diffusionssperrschicht aus Aluminium ausgerüstet werden.

Die vor gefertigten Bauteile wie Rohre und Formteile werden werksseitig mit Diffusionssperrschicht geliefert.

Bei der Montage ist die Sperrschicht an den Rohrenden entsprechend des Montage/Schweißverfahren zurück zu setzen und die Leitung zu montieren.

Nach der Montage ist die Sperrschicht über der Montagezone wieder herzustellen.

Dazu wird im Zubehör für die Isoliermuffen ein Alufolie Material und Klebeband geliefert.

Die Montagezone ist komplett zu umhüllen und mit Klebeband zu sichern, so dass die Sperrschicht unterbrechungsfrei durch die gesamte Rohrleitungsstrecke läuft.

Danach die Isoliermuffe entsprechend der Montageanleitung für Muffen installieren.

Montageanleitung für Muffen unter :

<http://www.ting-rohrsysteme.de/download/montage-muffe-1.pdf>

Blatt 1 bis 5